

 DSS 鍵	 功能鍵或數字鍵	 喇叭 取聽筒或按 喇叭	 電話振鈴中
功能		操作	
網路電話功能基本操作			
網路電話・號碼撥號	網路電話 ▶ 電話號碼 ▶ # ▶ 通話		
網路電話・末碼重撥	網路電話 ▶ 重撥 ▶ 通話		
網路電話・應答來話	 喇叭 ▶ 通話		
網路電話・話機保留	網路電話通話中 ▶ 保留 ▶ 對方聽到保留音		
網路電話・取回保留	網路電話 ▶ 保留 ▶ 通話		
網路電話・轉接電話	我與 A 通話中 ▶ 保留 ▶ 按被轉方 (T) 的電話 有下列兩種方式，可以處理 2. 我與 T 通話 ▶ 轉接 ▶ A 與 T 通話 3. 我與 T 通話 ▶ T 不想接 A 的電話 ▶ 保留 ▶ 與 A 恢復通話		
網路電話特別功能			
音量調整	 VOL ▶ 通話中控制音量大小		
麥克風音量調整	請在話機無使用的狀態 ▶ 功能 ▶ 3 5 4 ▶  VOL ▶ 選擇音量大小 ▶ OK ▶ 掛上聽筒		
網路電話・靜音	網路電話通話中 ▶ 麥克 ▶ 麥克 燈亮 ▶ 靜音中 再按 麥克 ▶ 麥克 燈熄 ▶ 正常出聲音		
網路電話・勿干擾	電話閒置中 ▶ 勿擾 ▶ 勿擾 燈亮 ▶ 勿擾中 再按 勿擾 ▶ 勿擾 燈熄 ▶ 正常可接電話 註：設定「勿擾」時，別人無法用電話呼叫我		
網路電話・自動應答	電話閒置中 ▶ 麥克 ▶ 麥克 燈亮 ▶ 自動應答中 再按 麥克 ▶ 麥克 燈熄 ▶ 正常振鈴 註：設定「自動應答」時，網路電話來電振鈴響一聲即自動應答。 (不需要操作任何電話按鍵，即可與網路電話來電通話)		
網路電話・查詢通話記錄	通話記錄 ▶ LCD上行：1 Incoming Calls ；來電記錄 LCD下行：2 Dialed Number ；撥碼記錄 註：若有未接來電，通話記錄 燈會慢閃 1 ▶ LCD上行：<1>10-02 15:11M (表示：10月2日下午3:11 分，有 Missed 未接來電) 註：若LC最右邊的字是 (Valid) ，表示該來電被應答  VOL ▶ 查詢上下筆紀錄 註：若想和查到的人通話，按【喇叭】鍵即可		
網路電話・聽取語音留言	若有人在V系統，〔我的留言信箱〕留言 網路電話 ▶ 留言 ▶ 聽語音提示		
來電鈴聲音量調整	請在話機無使用的狀態 ▶ 功能 ▶ 3 6 2 ▶  VOL ▶ 選擇音量大小 ▶ OK ▶ 掛上聽筒		
來電振鈴選擇	請在話機無使用的狀態 ▶ 功能 ▶ 3 6 1 ▶  VOL ▶ 選擇型態 ▶ OK ▶ 掛上聽筒		
本部內部電話一般功能基本操作			
號碼撥號	 喇叭 ▶ 電話號碼 ▶ 通話		
應答來話	((喇叭)) ▶  喇叭 ▶ 通話		
末碼重撥	 喇叭 ▶ 重撥 ▶ 通話		
代接來話	別人電話振鈴 ▶  喇叭 ▶ 同群代接 ▶ 通話		
話機保留	通話 ▶ 保留 ▶ 對方聽到保留音		
取回保留	 喇叭 ▶ 保留 ▶ 通話		
轉接電話	通話中 ▶ 轉接 ▶ 按被轉方 (T) 的電話 ▶ 掛上聽筒		